

VCS 激光电流驱动器、LC 激光器驱动板

产品使用注意事项

1. 激光器属于贵重物品，使用前请务必**检查激光器规格书是否与激光电流驱动适配**（尤其注意电流区间及引脚定义）；
2. 首次上电前务必**检查 Offset 旋钮是否为最小值，Limit 旋钮限制最大输出在激光器额定电流内**；
3. 首次上电前务必**确认使能按钮属于松开状态，防止浪涌冲坏激光器**；
4. 首次上电前务必**确认温控器最大输出已设置在激光器制冷额定电压内**；
5. 首次上电前务必**确认模块引脚正常插入板上插槽无错位**；
6. **禁止**在驱动板或评估板带电情况下接线或插拔任何连接器或激光器；
7. 激光电流驱动前务必**确认温度已控制在稳定区间再进行使能驱动**。